

# Gesamtübersicht ET-Katalog

|     |                                     |     |   |
|-----|-------------------------------------|-----|---|
| E01 | Kurbelgehäuse und Pleuellagerbuchse | E02 | Zylinderkopf und Ventile                      |
| E03 | Zylinder und Pleuellager            | E04 | Gehäusebuchse Pleuellager & Pleuellagerbuchse |
| E05 | Ventiltrieb typ.                    | E06 | Lichtmaschine, Anlasser & Ölwanne             |
| E07 | Gehäuse und Schaltung               | E08 | Vergaser                                      |
| F01 | Schaltwerk                          | F02 | Tachometer                                    |
| F03 | Lenker, Lenker & Bowdenzüge         | F04 | Hebelmechanismus vorne & Bremsenklammer       |
| F05 | Verkleidungen vorne                 | F06 | Leitung                                       |
| F07 | Räder vorne mit Bremsen             | F08 | Räder hinten, Felgen mit Bremsen              |
| F09 | Sitz und Benzinleitung              | F10 | Leck und Benzinpumpe                          |
| F11 | Batterie                            | F12 | Stücklisten hinten                            |
| F13 | Luftfilter                          | F14 | Auspuff                                       |
| F15 | Hebelmechanismus hinten & Fußbremse | F16 | Federbein, Querlenker rechts                  |
| F17 | Federbein, Querlenker links         | F18 | Schwinge & Federbein hinten                   |
| F19 | Motor                               | F20 | Rücklicht                                     |
| F21 | Elektrische Anlage und Licht typ.   | F22 | Rahmen Chassis                                |
| F23 | Rahmenheck                          | F24 | Kühlgerät & Luftschlauch                      |
| F25 | Bekleidungssystem                   | F26 | Kaufkraft & Hebel - Schalter                  |
| F27 | Aufhänger                           | F28 | Schlossvorhänge                               |