

Gesamtübersicht ET-Katalog

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| E01 | Kurbelgehäuse und Pleuellagers | E02 | Zylinderkopf und Ventile |
| E03 | Zylinder, Kurbelwelle und Pleuellagers | E04 | Gehäusedeckel rechts |
| E05 | Getriebe | E06 | Flankkraftkupplung H. Antrieb |
| E07 | Elektrischer Anlasser und Ölwanne | E08 | Lichtmaschine, Lüfter und Zündverteiler |
| E09 | Vergaser | | |
| F01 | Scheinwerfer | F02 | Tachometer |
| F03 | Lenker, Lenzge, Steuerung & Verstellvorrichtung | F04 | |
| F05 | Verkleidungen und Trittbrett | F06 | Gabel und Stossdämpfer vorn |
| F07 | Vorderrad mit Bremse | F08 | Hinterrad mit Bremse |
| F09 | Sitz und Bordverkleidung | F10 | Tank und Benzinpumpe |
| F11 | Batterie und C.D.I. | F12 | Hilfsverkleidungen und Hinterrad |
| F13 | Lüfter | F14 | Auspuff |
| F15 | Bänder und Kickstartvorrichtung | F16 | Stoßdämpfer hinten |
| F17 | Blinker vorne | F18 | Rücklicht und Sperrschaltung hinten |
| F19 | Elektrische Anlage | F20 | Rahmen Chassis |
| F21 | Ölwanne | F22 | Aufheber |
| F23 | Endbremse und Aufheber | F24 | Schlossvorrichtung und Lockzylinder |