

Gesamtübersicht ET-Katalog

E01	Kurbelgehäuse & Pleuellager	E02	Zylinderkopf & Ventile
E03	Zylinder & Ventile	E04	Wälzlagergehäuse & Pleuellager
E05	Verstärker Kurbel	E06	Lagergehäuse Pleuellager & Pleuellager
E07	Getriebe & Schaltung	E08	Kurbeltrieb
E09	Vergaser		
F01	Schwachher	F02	Tachometer
F03	Lehrer, Sargel & Steuerrolle	F04	Hebelgehäuse vorne & Steuerrolle
F05	Verbindungen vorne	F06	Lehrung & Pleuellager
F07	Räder vorne mit Bremsen & Pleuellager	F08	Räder hinten mit Bremsen & Pleuellager
F09	Sitz & Bodenplatte	F10	Tank & Bodenplatte
F11	Batterie	F12	Verbindungen hinten
F13	Leuchte	F14	Leuchte
F15	Motorgehäuse hinten & Pleuellager, Pleuellager	F16	Kabelgehäuse hinten
F17	Kabelgehäuse hinten	F18	Bremse hinten
F19	Brake vorne	F20	Rücklichter & Pleuellager
F21	Kabelgehäuse vorne & Pleuellager	F22	Kabelgehäuse vorne
F23	Kabelgehäuse & Pleuellager	F24	Elektroniksystem
F25	Aufhänger & Pleuellager, Pleuellager	F26	Aufhänger & Pleuellager
F27	Kabelgehäuse vorne	F28	Elektroniksystem
F29	Kabelgehäuse	F30	Elektroniksystem