

Gesamtübersicht ET-Katalog

E01	Kurbelgehäuse Kpl. und Pleuellager	E02	Zylinderkopf und Ventile
E03	Zylinder, Pleuel und Pleuellager	E04	Kurbelgehäusedeckel rechts
E05	Vergaser	E06	Flachzylinderpumpe und Ventile
E07	Anlasser & Ölpumpe	E08	Lichtmaschine & Zündmagneten
E09	Getriebe		
F01		F02	Tachometer
F03	Grill, Saugel, Lenker und Lederstoffschutz	F04	Hauptbremszylinder vorne
F05	Werkzeugkasten vorne & Totpunkt	F06	Getriebegehäuse Lenkerlager und Getriebe
F07	Vorderrad mit Bremsenbelag	F08	Hinterrad mit Bremse
F09	Sitzbank und Werkzeug	F10	Tank und Benzinhahn
F11	Batterien und Sicherungen	F12	Werkzeugkasten hinten & Metall
F13	Luftfilter und Gehäuse	F14	Ausgriff mit Blende
F15	Haupt- und Seitenbender	F16	Blendenhalter hinten
F17	Blenker vorne & hinten	F18	Hinterrad & Hinterrad Schutzblech
F19	Elektrischer Anlasser & Schloß Kpl.	F20	Rahmen Chassis
F21	Aufkleber	F22	Einbauelemente und Aufkleber
F23	Sattel Einbauelemente	F24	Schlossvorrichtung und Leuchte