

# Gesamtübersicht ET-Katalog

E01	Kurbelgehäuse LPT und Pleuellagerbuchse	E02	Zylinderkopf und Ventiletrieb
E03	Zylinderkopfventile und Pleuellager	E04	Kurbelgehäusebuchse rechts
E05	Gewinde	E06	Federpleuellagerung und Pleuellager
E07	Adresser & Ölpumpe	E08	Lichtmaschine & Wasserpumpe
E09	Vergaser		
F01	Schmerzbrems	F02	Tachometer
F03	Griffe, Spiegel, Lenker und Parkbremse	F04	Hauptbremseylinder vorne und hinten
F05	Verkleidungen vorne und Hinterrad	F06	Sattelstütze, Lenkerlager und Lenker
F07	Vorderrad mit Bremsenstiel	F08	Hinterrad mit Bremsenstiel
F09	Störschalt	F10	Tank und Benzinpumpe
F11	Batterie	F12	H. Verkleidung, Hebelteile & Pleuellager
F13	Lüfter und Gehäuse	F14	Auspuff mit Blende
F15	Blinder und Kickstartvorrichtung	F16	Blendergehäuse hinten
F17	Blinder vorne	F18	Rücklicht und hintere Reflektoren
F19	Elektrische Anlage und Schließ-Mot.	F20	Rahmen Chassis
F21	Kilometerzähler	F22	Gabeln, Pleuellager und Pleuellager
F23	Aufheber	F24	Einbauelemente und Aufheber
F25	Schlossvorrichtung & Lockzylinder		