

Gesamtübersicht ET-Katalog

E01	Kurbelgehäuse top und Zylinderkopf	E02	Zylinderkopf und Ventiletrieb
E03	Zylinder, Kolben und Pleuellager	E04	Kurbelgehäuseblocker rechts
E05	Garnitur	E06	Flachkopf Pleuellager und Pleuellager
E07	Adresser & Ölpumpe	E08	Lichtmaschine & Wasserpumpe
E09	Vergaser		
F01	Schmerzbremse	F02	Schmerzbremse
F03	Griffe, Spindel, Lenker und Lenkertrieb	F04	Handbremse/Handbremse mit Seilzug
F05	Verkleidungen vorne und Hinterrad	F06	Kettenschwinge, Lenkerlager und Seilzug
F07	Vorderrad mit Bremsenstiel	F08	Hinterrad mit Bremsenstiel
F09	Stirnrad	F10	Teile und Ersatzteile
F11	Batterie	F12	W. Verteilung, Ventile & Pleuellager
F13	Lüfter und Gehäuse	F14	Auspuff mit Blende
F15	Blinder und Kickstartmotor	F16	Blendermotor vorne
F17	Blinder vorne	F18	Rücklicht und hintere Kettenschwinge
F19	Elektrische Anlage und Schalt- box	F20	Rahmen Chassis
F21	Kettentriebe	F22	Gelenke, Pleuellager und Pleuellager
F23	Aufheber	F24	Entlötlampe und Aufheber
F25	Schlosserhülse & Lockscheibe		