E01 Zylinder & Steuerkette



E02 Zylinderkopf & Ventiltrieb



E03 Gehäusedeckel rechts



E04 Ölpumpe



E05 Kupplung



E06 Lichtmaschine, Anlasser & Gehäusedeckel Lima



E07 Kurbelgehäuse



E08 Kurbelwelle & Kolben



E09 Getriebe



E10 Schaltung



E11 Vergaser



F01 Bremse vorne, Armaturen &Bowdenzüge



F02 Scheinwerfer



F03 Tachometer & Tachoverkleidung



F04 Lenker, Gabeljoch & Spiegel



F05 Kotflügel vorne



F06 Gabel



F07 Vorderrad & Bremsscheibe



F08 Bremse hinten



F09 Hinterrad

F10 Tank, Benzinhahn & Verkleidungen

F11 Sitzbank & Gepäckträger

F12 Seitenverkleidungen

F13 Luftfilter & Batterie

F14 Auspuff

F15 Seitenständer, Fußbremshebel & Schalthebel

F16 Hinterradschwinge & Fußrasten hinten

F17 Federbein hinten

F18 Spritzschutz u. Kotflügel hi., Bugspoiler & Bordwerkzeug

F19 Blinker

F20 Rücklicht

F21 Elektrische Anlage & Schlosssatz

F22 Rahmen



F23 Sekundärluftsystem

F24 Aufkleber & Embleme